

数显扭矩扳手的使用方法

- 1、打开电池盒后盖，正极朝前，装好电池，拧紧后盖。将扳手方榫套入相应尺寸规格得套筒，将套筒装入螺母或螺栓头上，
- 2、【开启电源】：按【开机】键液晶屏显示读数 0000 后即可使用；
- 3、【预置】：按【模式】键，使工作状态变为预置状态，根据检测扭矩值得大小，
- 4、按【设定】键，显示 PP. PH, 再按此键确认后，进入预置报警设定菜单，按模式键(-)，【单位】键(+)，每次一个单位。
- 5、输入预置值，按设定键确认后退出现菜单。加力当预置报警灯点亮同时报警声响起时，表示紧固力矩预定值，可以停止加力。
- 6、【校零】：扳手自然水平放置状态下，短按【开机】键，显示 0000。
- 7、【单位选择】：根据使用要求，按“单位”键，选择扭矩单位 N.m、Ibf. ft、Ibf. in。
- 8、根据使用要求，按“【单位】键，选择扭矩单位 N.m、Ibf. ft、Ibf. in。
- 9、【峰值】：按【模式】键，使工作状态变为峰值保持状态，所施加得极大力矩在卸力好继续显示在液晶屏上，清除时短按【开机】键。
- 10、【关机】：a, 自动关机：当未检测扭矩值时，3 分钟后自动关机。
- 11、手动关机：按【开机】键 3 秒，即可手动关机。

