

扭矩扳手检定仪怎么操作维修

上海实干厂家生产销售的 SGXJ 便携式扭矩扳手检定仪也称扭矩扳手检定仪，是一款用于校验各种扭力扳手的测试仪器，该款便携式扭矩扳手检定仪采用数字式智能仪表单片机嵌入式组合设计，硬件扩充性强，软件平台灵活，可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制。便携式扭矩扳手检定仪由高精度扭矩传感器和受力支架等共同组成，其测试准确、性能稳定、功能丰富、操作简便。

扭矩扳手检定仪操作步骤

- 1、在使用扭矩扳手检定仪之前，先检查仪器电量是否充足，若电量不足,请先充电（充电时也可使用）。
- 2、将被检物的四方测头放入该检定仪的承力四方孔内，同时使用得被检物另一端的手柄在高度调节块上方（若长度不够时，可自由调节整套加载装置）。
- 3、打开电源开关，显示的扭矩值为零，如果不为零，则按清零键，将扭矩值清零。
- 4、测试前，需设置好上下限值、小存储值、很小峰值保持值、自动峰值时间、自动关机时间、重力加速度等。
 - ①、上限值设定：用户设定上限值，根据需要自由设定，达到上限值即自动声光提示，上限值不高于满量程。
 - ②、下限值设定：用户设定下限值，根据需要自由设定，达到下限值即自动灯光提示，下限值不得高于设定的上限值。
 - ③、小存储值设定：用户根据存储需要设定小存储值，小于该值的数据将不被储存。
 - ④、小峰值保持值设定：用户根据峰值，自动峰值测量需要自由设定，小于该值的数据不被峰值保存。
 - ⑤、自动峰值时间设定：用户根据自动峰值测量状态下峰值需要保持的时间从 1 秒~99 秒自由设定。
 - ⑥、自动关机时间设定：无操作状态下，自动关机时间从 0 分钟~9 分钟可自由设定（当设置为 0 分钟则表示为解除自动关机）。
 - ⑦、重力加速度设定：用户可根据本地区的位置设定重力加速度值，本机默认 9.794。
 - ⑧、恢复初始设置：用户操作不当或多次更改数据出现混乱,可以通过此项设置来把 1~7 的数据恢复到出厂状态。

实干经过这么多年的发展，取得了长足进步的同时，也奠定了行业领先地位。同时更为重要的是慢慢形成了实干自身求实创新的特色文化，从产品走向内心，从有形走向无形，诚于内而形于外。