

公斤扳手广泛应用于航天和航空、船舶、汽车、铁路、工程机械、电力等行业 适用于汽车、摩托车、机械制造等行业的螺栓紧固及控制，以及对螺纹紧固件的扭矩及轴向拉力有严格要求的场合。

数显公斤扳手使用方法：

1.打开电池盒后盖，正极朝前，装好电池，拧紧后盖。将扳手方榫套入相应尺寸规格得套筒，将套筒装入螺母或螺栓头上，

2.【开启电源】：按【开机】键液晶屏显示读数 0000 后即可使用;nbsp; 【预置】：按【模式】键，使工作状态变为预置状态，根据检测扭矩值得大小。

预置式公斤扳手的用法:

所选用的公斤扳手的开口尺寸必须与螺栓或螺母的尺寸相符合，扳手开口过大易滑脱并损伤螺栓的六角，在进口汽车维修中，应注意扳手公英制的选择；各类扳手的选用原则，一般优先选用套筒扳手，其次为梅花扳手，再次为开口扳手，zui 后选活动扳手。

表盘式公斤扳手使用方法:

1.公斤扳手使用时，当听到"啪"的一声时，此时是 zui 合适的。

2.所选用的扭力扳手的开口尺寸必须与螺栓或螺母的尺寸相符合，扳手开口过大易滑脱并损伤螺栓的六角，在进口汽车维修中，应注意扳手公英制的选择；各类扳手的选用原则，一般优先选用套筒扳手，其次为梅花扳手，再次为开口扳手，zui 后选活动扳手。

电动公斤扳手使用方法:

1、螺栓直径的大小对控制精度有一定的影响，施工中应用相同型号的螺栓连接付来标定扭矩值，而且使用一段时间后还应进行检验校定。

2、工作前应开机空转 3-5 分钟。操作中如发现电机火花大，声音异常，扭矩不稳定时，应立即停机检查，切勿带病工作。

3、定期清洗和更换油脂，一般在工作 5000 次后，应进行一次清洗加油，以延长使用寿命。

4、主机上的电源开关，碳刷，控制仪上的保险丝等均属易损件，容易引起故障，应经常检查，及时更换。

5、使用中如发现工具上的螺钉松动，应及时紧固。

6、搬运工具时不可提拉电缆线，并注意轻拿轻放，防止震动和摔碰。不用时应放在通风干燥处。如发现受潮应及时进行干燥处理。不可与酸、碱等有害物质气体接触或存放在一

起。